

۱

دانلود نرم افزار

۲

ساخت حساب  
کاربری در نرم افزار

۳

اسکن کردن کد QR  
روی کارت گارانتی

## مراحل راه اندازی دستگاه

۶

وارد کردن شماره  
سیم کارت روی  
دستگاه

۵

تنظیم هشدار از  
طریق صفحه  
هشدارها

۴

وارد کردن اطلاعات  
خودرو شامل پلاک  
نام و رنگ و کارکرد

۱

قرار دادن سیم  
کارت فعال بر  
روی دستگاه

۲

اتصال سیم  
های تغذیه

## مراحل راه اندازی سخت افزاری

۴

نصب و استقرار  
صحیح

۳

اتصال سیم های  
کنترل