



ABRSO



ردیاب خودرو ابرسو

ABRSO GPS TRACKER

www.abrso.ir








Better way



امنیت به همراه نظارت بر وسیله نقلیه



ردیاب‌های خودرو ابرسو، بر اساس فناوری‌های GPS و GSM طراحی شده‌اند تا امکان رصد و مدیریت آنلاین خودروها را فراهم کنند. این محصولات به مشتریان خانگی و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند که به صورت بهینه و کارآمد خودروهای خود را مدیریت کرده و از ایمنی و بهره‌وری بالاتری برخوردار شوند.





ما معتقدیم که ارزش ما فراتر از فروش یک محصول است؛ با تحلیل و استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، ما به شما کمک می‌کنیم تا کیفیت و بهره‌وری خدمات خود را بهبود بخشید.

هشدارها

۱. باز شدن درب خودرو
۲. سرقت خودرو
۳. سرقت باتری
۴. سرقت لاستیک
۵. هشدار یدک شدن
۶. سرعت غیر مجاز
۷. شتاب بیش از حد
۸. گردش شدید
۹. ترمز شدید
۱۰. کار درجا
۱۱. خروج از محدوده
۱۲. ورود به محدوده
۱۳. کاهش ولتاژ باتری داخلی
۱۴. کاهش ولتاژ باتری خودرو
۱۵. قطع سیگنال سیم کارت
۱۶. قطع سیگنال ماهواره
۱۷. درخواست کمک

داشبوردها

۱. نمایش مشخصات خودرو
۲. سرعت خودرو
۳. پیمایش روزانه
۴. وضعیت آنتن دهی
۵. وضعیت خودرو
۶. مشاهده روی نقشه
۷. میزان شارژ باتری

عملکرد

۱. گزارش سفرها
۲. مسافت طی شده
۳. تعداد سفرها
۴. زمان رانندگی
۵. زمان رانندگی با سرعت غیر مجاز
۶. رانندگی نامتعارف

تعمیر و نگهداری

۱. روغن موتور
۲. باتری
۳. لاستیک
۴. تسمه تایم
۵. فیلتر هوا
۶. فیلتر روغن
۷. واسکازین
۸. فیلتر بنزین
۹. شمع
۱۰. لنت ترمز
۱۱. بررسی دوره‌ای
۱۲. یادآوری زمان تعمیر

ویژگی‌ها

۱. حالت ذخیره باتری
۲. دریافت موقعیت
با پیامک
۳. ارسال دستورات
۴. دریافت اعلان
(Notification)
۵. مشاهده شارژسیم کارت
۶. ذخیره‌سازی اطلاعات
روی دستگاه
۷. اشتراک‌گذاری موقعیت
زنده

عملکرد

۱. فعال کردن وضعیت
حفاظت
۲. تماس با کابین
۳. خاموش کردن خودرو

STS300

مدل شخصی



ETS100

مدل سازمانی



ولتاژ ورودی	۸ تا ۳۵ ولت
ابعاد	۹۸×۵۲×۱۵
وزن	۱۰۰ گرم
باتری	۳۵۰ میلی آمپر
جریان مصرفی	۶۰ میلی آمپر
دمای عملیاتی	۲۵- تا ۸۵+
شبکه ارتباطی	۲G
باند ارتباطی	۱۹۰۰MHz/۱۸۰۰/۹۰۰/۸۵۰ Quad-band
سرعت دانلود و آپلود	۸۵.۶ Kbps
حساسیت موقعیتیابی	-۱۶۵ dBm
دقت موقعیتیابی	کمتر از ۱۰ متر
دقت سرعت	کمتر از ۰٫۱ متر بر ثانیه
نوع آنتن GSM	FPC آنتن
نوع آنتن GPS	آنتن سرامیکی
سوکت سیم کارت	Micro SiM
ورودی دیجیتال	۲
خروجی دیجیتال	۱
پروتکل ارتباطی	I۲C,UART,CAN
بروزرسانی	OTA
سنسورها	شتاب سنج وژیرو شکوپ

برای مشاهده آموزش‌های مربوط به ...

« راه‌اندازی ردیاب

« راه‌اندازی نرم افزار

« آموزش کار با نرم افزار

QR مربوطه را اسکن کنید و یا مستقیماً وارد

بخش آموزش سایت **www.abrso.ir** شوید.



scan it



راهنمای نصب و استفاده از ردیاب ابرسو

راه اندازی ردیاب

راه اندازی نرم افزار

آموزش کار با نرم افزار

ویدیوی آموزش نصب ردیاب

نقشه سیم‌کشی

نکات تکمیلی نصب ردیاب

ویدیوی آموزش نصب ردیاب

در این ویدیو آموزشی، شما با تمامی مراحل نصب و استفاده از ردیاب ابرسو آشنا خواهید شد. در ابتدا ویدیو، جعبه محصول باز شده و

Better way





ABRSO GPS TRACKER